

GLISSE BOIS SANS SILICONE

DESCRIPTIF

Spécialement conçu pour améliorer la glisse des bois sans laisser de traces.

Sans silicones. Spécialement formulé pour délivrer un film incolore, et non tachant.

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

Résiste en continu à des températures supérieures à 100°C.

UTILISATION

Agent de glissement pour tous les bois et menuiseries PVC.

Scieries, menuiseries, ébénisteries, fabriques industrielles de meubles...

Il ne laisse pas de traces.

Peut également être utilisé sur les tables de machines. Facilite la glisse du bois sur les machines de travail (raboteuses, dégauchisseuses . . .).

Permet un traitement de post-finition du bois : vernis, peinture . . .

LUBRIFICATION : Appareils de précision. Horlogerie. Massicots, ciseaux, cisailles pour l'imprimerie, la cartonnerie.

Permet de protéger contre l'humidité.

démoulage, anti-adhérence, brillance...



MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des parties à traiter. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.